

**RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LAVADORA**

Remova todos os calços da embalagem antes de iniciar a utilização da lavadora.

1 Soltar 2 Ajustar a altura 3 Apertar

Nivele a lavadora.  
 1 Libere o ajuste.  
 2 Ajuste a altura.  
 3 Trave o ajuste.

Instale a mangueira de dreno de água.

Conecte a mangueira de entrada de água.

**Não use.**

Adaptador do plugue.

Extensão elétrica.

**IMPORTANTE**

- A tensão da lavadora deve ser a mesma da tomada.
- A utilização de adaptador do plugue ou extensão elétrica resultará na perda da garantia da lavadora.

Conecte o cabo de alimentação.

**PROCEDIMENTO CORRETO DO PROCESSO DE LAVAGEM**

**1**

Abra a torneira de entrada de água.

Retire os objetos dos bolsos.

Coloque as roupas, distribuindo uniformemente dentro da lavadora e feche a tampa.

Pressione o botão Desliga / Liga.

**2**

Selecione um programa:

Modelos **SEM** botão início: Selecione o programa antes de 5 s, pois após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.

Modelos **COM** botão início: Pressione o botão.

OU

Modelos **SEM** botão início: Aguarde 5 s.

Início Pausa

Verifica o peso da roupa.

**3**

Alto

Médio

Baixo

O nível de água é selecionado automaticamente.

Recomendamos uma quantidade de sabão para cada nível de água.

Abra a tampa da lavadora e abasteça a gaveta com sabão, na quantidade recomendada. Se desejar abasteça também com alvejante e amaciante.

Sabão ou alvejante em pó

Sabão ou alvejante líquido

Amaciante

Gaveta de Sabão

Nível do sabão, alvejante ou amaciante.

**4**

Aguarde o término do programa de lavagem.

Feche a tampa da lavadora.

Retire as roupas da lavadora.

**TRAVA DE SEGURANÇA**

- Esta função serve para evitar que as crianças caiam no cesto cheio de água e se afoguem.
- Se a tampa for aberta com a lavadora em operação e permanecer aberta por mais de 10 segundos, a água será drenada.
- Para interromper a drenagem da água, retire o plugue da tomada e aguarde 5 segundos antes de recolocar o plugue na tomada.

**LIMPE O FILTRO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL**

Feche a torneira de entrada de água.

Desconecte a mangueira de entrada de água.

Limpe o filtro interno com uma escova.

Reconecte a mangueira de entrada de água.

**LIMPE O FILTRO DA VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL**

Feche a torneira de entrada de água.

Desconecte a mangueira da válvula de entrada de água.

Retire o filtro interno da válvula.

Limpe o filtro interno com uma escova.

Recoloque o filtro interno da válvula.

Reconecte a mangueira da válvula de entrada de água.

**LIMPE O FILTRO DE FIAPOS APÓS CADA UTILIZAÇÃO**

Retire o filtro de fiapos da lavadora.

Abra o filtro separando as 2 peças.

Remova os resíduos e lave o filtro com uma escova.

Feche o filtro unindo as 2 peças.

Recoloque o filtro de fiapos na lavadora.

**LIMPE O CESTO PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS**

Alvejante (água sanitária) 200 ml

Modelos **COM** botão início: Selecione o programa Limpeza do Tanque e pressione o botão início.

OU

Modelos **SEM** botão início: Selecione o programa Dia a dia e o nível de água alto. Após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.

Limpeza Tanque

Início Pausa

Limpe o cesto.