

8 Opções de Lavagem

Vanish
 Melhora o desempenho de lavagem.

OBSERVAÇÃO
 • Por favor, leve em consideração as orientações de uso presentes na embalagem de Vanish.
 • Se a quantidade de sabão exceder a linha de MAX estipulada no recipiente de sabão, aplique-o diretamente dentro do cesto.

Edredom & Lençol
 Alto Médio 4,2 kg 2,0 kg
 • 100 % fibra sintética
 • 100 % algodão

OBSERVAÇÃO
 • Após a operação terminar, retire a roupa imediatamente.

Delicado
 Extra Baixo 4,0 kg

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Delicado, Limpeza do Tanque

-16-

NA-F190G1 NA-F180G1
Tempo de Espera
 Define a quantidade de horas em que o programa de lavagem será concluído. (2 - 24 horas)
 Selecione um programa de lavagem e siga a sequência abaixo.
 * Vanish, Jeans: 3 - 24 horas

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Delicado, Limpeza do Tanque

Favorito
 Use esta função para salvar suas configurações preferidas.

Segure 3 s

Molho (30 / 60 / 90 min)
 Adicione o processo de molho.

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Limpeza do Tanque, Vanish

Alterar as configurações do processo
 Lavar / Enxaguar / Centrifugar

-18-

9 Funções Adicionais

Antibacteriana Ag+ *
 Função antibacteriana (Máx. 8,0 kg)
 *Opcional
 O refil Ag+ é fornecido separadamente. Disponível na Loja Panasonic em <https://loja.panasonic.com.br>.

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Rápido, Economia de Água
 • Não use a água para outros fins.

OBSERVAÇÃO
 • O tipo de roupa, detergente, amaciante e dureza da água podem afetar o resultado.
 • Pare de usar se tiver comichão, etc.
 • Vida útil para a recipiente do Ag+: Cerca de 1 ano (Se usada 3 vezes por semana)

Substituição do refil do Ag+

Não abra o refil do Ag+.

-20-

NA-F190D1 NA-F190A1 NA-F180D1 NA-F170D1 NA-F160A1
+Molho (60 / 120 min)
 Adicione o processo de molho.

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Rápido, Economia de Água, Limpeza do Tanque

+Enxágue
 Adicione um processo de extra enxágue.

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Rápido, Economia de Água, Limpeza do Tanque

+Centrifugar (15 min)
 Altere o tempo de centrifugação para 15 min.

OBSERVAÇÃO
 • Não disponível: Rápido, Limpeza do Tanque

-19-

Cancelamento da trava de segurança
 1
 2
 3
 4

Cancelamento do bip no final do programa
 1
 2
 3
 4

Cancelamento do enxágue automático para nivelamento das roupas
 1
 2
 3
 4

A Trava de Segurança serve para evitar que as crianças caiam no cesto cheio de água e se afoguem.
 Se a tampa for aberta com a lavadora em operação, bipes serão emitidos até que a tampa seja fechada. Caso a tampa fique aberta por mais de 10 segundos, a água será drenada.

-21-

10 Manutenção

Filtro de entrada de água
 Se a vazão de água estiver abaixo do normal

Filtro de fiapos
 Após cada utilização

Unidade principal, tampa
 Para sujeira pesada

-22-

12 Solução de Problemas

Sintomas
Pontos a verificar

Sem operação
 • Verificar
 • Corte de energia
 • Teste
 • Feche a tampa.

Após iniciado o processo, não se pode alterar suas configurações.
 • Não disponível: Rápido, Economia de Água, Limpeza do Tanque

O nível de água
 muito elevado
 muito baixo

-26-

Sintomas
Pontos a verificar

Operação começou com enxágue, mas água não é fornecida.
 • Quando não há água no cesto.
 • Quando há água no cesto.

Centrifugar muda para enxágue.
 Se as roupas estiverem desniveladas, a lavadora inicia automaticamente o processo de enxágue para nivelar estas roupas.

Rotação irregular
 A velocidade de rotação do cesto é ajustada para reduzir vibrações.

Corte de energia/ Disjuntor desligado
 Operação será retomada de onde parou quando a energia for recuperada.

Tempo de operação é muito longo.
 Operação ultrapassa o tempo de reserva.

-27-

13 Indicação de Erros

Indicação
Pontos a verificar

U 15
 A tensão da fonte de alimentação é demasiado alta.

U 11
 Água não drena.

U 12
 A tampa está aberta.

U 13
 Desnivelada
 Instável ou inclinada

U 14
 Saída de água

-28-

11 Especificações

Modelo n°	NA-F190G1	NA-F180G1	NA-F180D1	NA-F170D1	NA-F160A1
Tensão	127 V *	220 V *	127 V *	127 V *	127 V *
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Consumo de energia *	0,53 kWh	0,53 kWh	0,50 kWh	0,46 kWh	0,46 kWh
Nível da água	98 L	98 L	98 L	98 L	98 L
Consumo de água *	161 L	150 L	144 L	136 L	136 L
Capacidade *	19,0 kg	18,0 kg	17,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Dimensões externas	84 cm (L) x 72 cm (P) x 115 cm (A)	84 cm (L) x 72 cm (P) x 115 cm (A)	84 cm (L) x 72 cm (P) x 115 cm (A)	84 cm (L) x 72 cm (P) x 115 cm (A)	84 cm (L) x 72 cm (P) x 115 cm (A)
Peso do produto	44 kg	44 kg	44 kg	44 kg	44 kg
Pressão d'água	0,01 - 1,00 MPa	0,01 - 1,00 MPa	0,01 - 1,00 MPa	0,01 - 1,00 MPa	0,01 - 1,00 MPa
Velocidade de centrifugação *	600 rpm	600 rpm	600 rpm	600 rpm	600 rpm
Eficiência de lavagem *	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
Eficiência de centrifugação *	A	A	A	A	A

-25-

Indicação
Pontos a verificar

U 15
 A tensão da fonte de alimentação é demasiado alta.

U 11
 Água não drena.

U 12
 A tampa está aberta.

U 13
 Desnivelada
 Instável ou inclinada

U 14
 Saída de água

-29-

14 Instalação

Verifique o local.

Assistência Técnica na instalação.
 • Recomenda-se entrar em contato com uma das Assistenções Técnicas Autorizadas Panasonic quando houver dúvidas ou dificuldades na instalação do produto. Entretanto, este serviço, em sua residência, não é gratuito e não abrange instalações e/ou adequações das instalações do local (ex: tomada, rede elétrica e hidráulica, etc.).
 • Siga este método de instalação. Caso contrário, a Panasonic não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano.

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

-30-

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

-31-

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

-32-

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

Verifique se a lavadora está nivelada.
 Preparação
 Verificar
 Operação de teste

-33-